

Блок контроля и управления А-801 исп.2 ФИДШ.426469.007

Предназначен для работы с устройствами объектовыми (УО) “Радиосеть-501” (версия ПО 1.6 и выше) и “Струна-201”, “Струна-501” (выпущенных после 01.09.2014).

Обеспечивает совместно с УО постановку на охрану, снятие с охраны с помощью идентификаторов Touch Memory и/или кодов, набираемых на клавиатуре.

Обеспечивает отображение состояния шлейфов сигнализации, состояния объекта (взят, снят, тревога), сетевого питания.

Соединяется с устройством объектовым посредством трехжильного кабеля (до 100 м).

Применяется вместо устройств индикации (УИ) из состава УО “Струна”, “Радиосеть”.



БКУ конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из основания, которое крепится к стене, и крышки, на которой закреплена печатная плата с клавиатурой, считывателем Touch Memory, индикаторами, звуковым излучателем, датчиком вскрытия корпуса, клеммной колодкой.

Назначение индикаторов ПИТ, СОСТ и ИДЕНТ (Для УО “Струна”)

Индикатор	Состояние	Цвет и режим свечения
ПИТ	Питание от сети	зелёный
	Отсутствие сети	выключен
СОСТ	Взят	красный
	Снят	выключен
	Тревога	красный мигает
ИДЕНТ	Идентификатор введен правильно	зеленый 1-2 с
	Ожидание ввода с клавиатуры	желтый
	Идентификатор с PIN кодом не имеет прав	красный 1-2 с
	Идентификатор Touch Memory не имеет прав	выключен

Назначение индикаторов «1 2 3 4 5 6 7 8» (Для УО “Струна”)

Режим УО		1	2	3	4	5	6	7	8
Состояние ШС	взят, снят	красный					выключены		
	снят сработка	мигающий красный							
	тревога	мигающий красный							
Набор PIN кода		включаются по порядку							

Назначение кнопок (Для УО “Струна”)

Обозначение кнопок	Назначение
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	набор PIN кода идентификатора
F1 в режиме работа	аналог кнопки ОХР
F4 в режиме работа	аналог кнопки ОТК
*	отмена последней введенной цифры
#	подтверждение введенного PIN кода